实验目的

相据电表等级,正确采集有效数字,巩固绪论所学的基本知识。 测绘线性电阻和非线性二极管元件的伏安特性曲线。 学会根据有效数字选择坐标的单位长度,用作图法处理实验数据。

实验仪器

名称:

碳膜电阻

线性电阻与二极管

滑线变阻器

伏特表

亳安表

微安表

低压直流电源

单刀开关

使用情况全写良好。

欧姆定律


在导体两端加上电压 V ,导体中就会有电流 I 通过,电压与电流的比值称为该导体的电阻 R ,即 $R=\displaystyle\frac{V}{I}$ 。


线性电阻

实验表明,对于线绕电阻、碳膜电阻和金属膜电阻,在温度不变的条件下,通过的电流和所加电压成正比,即遵守**欧姆定律**。当调换导体两端电压的极性时,电流也随之换向,如在坐标上用曲线表示电流随电压变化的关系(这类曲线称为伏安特性曲线),可得到一条通过原点的直线,如图1所示。它表明这类导体的电阻是常量,因此这类电阻称为线性电阻。

非线性电阻

如果电阻元件两端的电流、电压关系为曲线,则这类元件称为"非线性元件"(如二极管、光电管等),它们是不遵守欧姆定律的,一般用伏安特性曲线来反映非线性电阻元件的特性。图2是某二极管元件的伏安特性曲线,二极管加正向电压时,在OA段,外加电压不足以克服pn结内电场对多数载流子的扩散所造成的阻力,正向电流较小,二极管的电阻较大;在AB段,外加电压超过阈值电压(锗管约为0.3 V,硅管约为0.7V)后,pn结内电场大大削弱,二极管的电阻变得很小,电流迅速上升,二极管呈导通状态。相反,若二极管加反向电压,当电压较小时,反向电流很小(OC段),管子呈高阻状态(截止)。当电压继续增加到该二极管的击穿电压时,电流剧增(CD段),二极管被击穿,此时电阻趋于零值。在二极管使用中应避免出现击穿现象,以免造成二极管的永久性损坏。由于二极管具有单向导电性,它在电子电路中得到广泛应用,常用于整流、检波、稳压以及在数字电路中作为开关元件。





一、测量小电阻的伏安特性曲线


- 1.用外接法,如图一。
- 2.选择合适的量程: 当电压表达到满量程时, 电流表的读数超过满刻度的 $\frac{1}{2}$ 。
- 3.以电压为基准记电流,即电压表为最小值和最大值时记录相应的电压和电流值,中间取8个点记录相应的电压和电流值,共计记录10组数据。

二、测量二极管正向伏安特性曲线

- 1.用外接法,如图二。
- 2.选择合适的量程:电压表选择1.2V;电流表使用毫安表,且当电流表达到满量程时,电压表的读数超过满刻度的 $\frac{1}{2}$ 。
- 3.电流表为最小值和最大值时记录相应的电流和电压值,即从0开始,每间隔0.300V测一次电流,一直测到开启电压(约
- 0.700V),之后每隔0.030V测一次电流,一直测到电流达到满量程时记录相应的电压值为止,共计10组左右数据。

三、测量二极管反向伏安特性曲线

- 1.用内接法,如图三。
- 2.选择合适的量程:电压表选择1.2V;电流表使用微安表的最小量程。
- 3.电流表为最小值和最大值时记录相应的电流和电压值,即从0开始,每间隔2.00V测一次电流,一直测到4.00V,之后每隔 0.30V测一次电流,一直测到6.00V为止,共计9组数据。



一、 测量小电阻的伏安特性曲线

量程: 3V,50mA

U/V	0.00	0.25	0.50	1.00	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	3.00
I/mA	0.0	2.5	5.0	10.2	15.5	17.8	20.8	23.4	26.0	31.0

二、 测量二极管正向伏安特性曲线

量程: 1.2V, 100mA

U/V	0.000	0.300	0.600	0.700	0.730	0.760	0.790	0.820	0.850	0.860
I/mA	0.0	0.0	0.5	1.0	2.0	5.0	12.0	31.0	78.0	100.0

三、 测量二极管反向伏安特性曲线

量程: 6V,50µA

U/V	0.00	2.00	4.00	4.30	4.60	4.90	5.20	5.50	6.00
I/µA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0

$$R = rac{V}{I} = rac{V_B - V_A}{I_B - I_A} = rac{2.80 - 0.20}{(29.0 - 2.0) * 10^{-3}} = rac{2.60}{2.70 * 10^{-2}} = 96\Omega,$$

相对误差:

$$\frac{100\Omega - 96\Omega}{100\Omega} * 100\% = 4\%.$$

问:如何用万用表判断二极管的正、负极性?

答:将万用表调到欧姆档,进行凋零后,将二极管接到万用表的两个表笔之间。若表盘指针指示的电阻值很小,说明二极管两端加的是正向电压,即黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极;若表盘指针指示的电阻值很大,说明二极管两端加的是反向电压,黑表笔接的是二极管的负极,红表笔接的是正极。